



MITEL
5312

De Mitel 5312 IP-telefoon

- 1 Display
- 2 Oproep/berichtindicator
- 3 Volume, luidspreker en dempen
- 4 Vaste functietoetsen
- 5 Toetsenblok
- 6 Programmeerbare functietoetsen
- 7 Luidspreker
- 8 Hoorn

Vaste functietoetsen


-  **Luidspreker**
-  **Dempen**
-  **Instellingentoets**
-  **Annuleren**
-  **Opnieuw kiezen**
-  **Wachten**
-  **Doorschakelen/conferentie**
-  **Bericht**




Een oproep plaatsen

- 8 Neem de hoorn van het toestel of
- 3 Druk op  .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 6 druk op een **verkorte kiestoets** of
- 4 druk op  of
- 5 kies een 0 voor externe gesprekken gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 8 Neem de hoorn van het toestel of
- 3 druk op  en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op  of
- 8 Leg de hoorn weer op de haak.


Een gesprek in de wacht zetten

- 4 Druk op  .
- 6 De lijntoets knippert.


Een gesprek uit de wacht halen

- 6 Druk op de knipperende lijntoets of
- 4 druk op  .



Bericht ophalen

- 4 Druk op  . Deze toets knippert wanneer u een bericht heeft ontvangen. Volg de voicemail aanwijzing om het bericht uit te luisteren.


Oproep doorschakelen

- 4 Druk op  .
- 5 Kies het gewenste nummer en wacht op antwoord.
- 8 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg daarna de hoorn neer.

Een conferentie gesprek opzetten




- 4 Druk op  .
- 5 Kies het gewenste nummer en wacht op antwoord.
- 4 Druk weer op  .

Een verkortkiesnummer programmeren

- 4 Druk op  .
- 5 Druk op # tot **Pers. Toetsen**.
- 5 Druk op * voor ja.
- 6 Druk op een vrije functietoets.
- 5 Druk op * om deze toets te wijzigen.
- 5 Kies het gewenste nummer.
- 6 Druk nogmaals op de gekozen functietoets.
- 5 Druk op * als u het nummer wilt opslaan als geheimnummer of
- 5 druk op # als u het nummer wilt laten weergeven in het display. Nadat u een keuze heeft gemaakt verschijnt er **Bewaard** in het display.

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u deze gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op  om het volume harder te zetten of meerder malen op  het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op  om de microfoon te dempen.